

ring



Indoor Cam

1. Configuración de la Indoor Cam

Descarga la app de Ring

La app de Ring te guiará en la configuración y el uso de la Indoor Cam.

Busca "Ring" en una de las siguientes tiendas de apps o visita: ring.com/app.




Consigue tu contraseña Wi-Fi

La necesitarás para configurar la Indoor Cam.
Anótala para tenerla siempre a mano:

¡Conéctala!

Enchufa el cable de corriente en la parte posterior de la Indoor Cam.

A continuación, conecta la fuente de alimentación en una toma de corriente.



Configura la Indoor Cam en la app de Ring

En la app de Ring, selecciona **Configurar un dispositivo**.

Cuando se te solicite, selecciona **Cámaras de seguridad** y sigue las instrucciones que verás en la app.

¡Pruébala!

Una vez configurada, pulsa el botón **Vídeo en directo** de la app de Ring para ver el **Vídeo en directo** desde tu Indoor Cam.

¿La luz azul parpadea?

Si la luz de la parte frontal de la Indoor Cam parpadea después de la configuración, significa que se está actualizando el software.

No desenchufes la Indoor Cam mientras la luz esté parpadeando.

2. Instalación de la Indoor Cam

Elige una ubicación

La Indoor Cam funciona correctamente en cualquier ubicación interior.

Está preparada para colocarla en una superficie plana, como una mesa o una estantería, pero también es posible instalarla en la pared.

Elige un lugar cercano a una toma de corriente desde el que obtengas la vista que deseas.



Mesa o estantería



Instalación en la pared

Cómo usar la Indoor Cam sobre una mesa o estantería:



¡Todo está preparado!

Colócala en la ubicación que desees y enchúfala.
La Indoor Cam ya está lista para empezar a protegerte.


Cuando hayas terminado, comprueba la función de Vídeo en directo en la app de Ring para asegurarte de que la vista es la que desees.

Cómo instalar la Indoor Cam en una pared:




Quitar la base


Desatornúllala utilizando un destornillador Phillips estándar (no incluido).



Volver a fijar la base

Atornúllala a la parte posterior de la Indoor Cam con la flecha hacia arriba del soporte de montaje mirando hacia arriba.






Retirar el soporte de montaje

Deslízalo hacia abajo.
Saldrá de la base.


Coloca los tornillos

Mantén la placa contra la pared y asegúrate de que la flecha hacia arriba queda hacia arriba y fíjala con los tornillos incluidos.



Montar la cámara

Enfoca las ranuras de la base hacia las pestañas del soporte. Desliza la Indoor Cam hacia abajo para fijarla a la pared.




Conéctala

Una vez asegurada, conecta el cable de alimentación a la Indoor Cam y, a continuación, conecta el adaptador a una toma de corriente.

Ajusta la vista

Echa un vistazo a la función de Vídeo en directo de la app de Ring para asegurarte de que la vista es la que deseas.

La Indoor Cam gira sobre su base para ajustar la vista según sea necesario.





ring.com/help



+1 310 929 7085



+44 1727 263045



+80087009781



+80087009781



+61 1 300 205 983



+64 9 887 9871



+52 55 8526 5445



+54 11 5031 9543



+57 1 381 9843



+56 22 405 3059



+507 833 6750

Para revisar la cobertura de la garantía, visita www.ring.com/warranty.

© 2020 Ring LLC o sus afiliados.

Ring y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Ring LLC o sus afiliados.